



Forslag til placering Bukser e.s.industry		Standardmål (brede x højde i cm)		
Nr.	Placering	Direkte broderi	Stikemblem	Transfertryk
52	Venstre klap overlårslomme	10 x 2	10 x 2	—
56	Venstre skinneben	—	—	5 x 10
58	Højre overlår lodret	3 x 22	—	5 x 20
59	Under højre bukselomme	10 x 8	10 x 10	10 x 10
60	Til højre over knæet	10 x 8	10 x 10	10 x 10
62	Højre skinneben	—	—	5 x 10
66	Venstre baglomme	—	10 x 5	10 x 5
68	Venstre læg	—	—	10 x 30
72	Højre læg	—	—	10 x 30